

TTM

TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL

Para Generadores



Características

Conmutador o llave cambiadora	: Manual de 3 posiciones 1 0 2
Luz Verde	: Indica Red publica presente
Luz Roja	: Indica Generador en funcionamiento
Seguridad	: Cuenta con automático de protección para el generador
Potencia	: Se fabrica de acuerdo a la potencia de generador y la red
Compatibilidad	: Se puede utilizar en todo tipo de generadores
Donde instalarlo	: Entre el medidor de la red publica y la casa o consumo

Dimenciones

Largo	: 30 cm.
Ancho	: 30 cm.
Fondo	: 15 cm.
Caja	: Metalica con pintura al horno, de sobreponer.

- El tablero de transferencia manual (TTM) es muy fácil de utilizar e instalar y permite conectar la energía del generador en forma simple y segura a la casa u oficina.

Como Funciona:

- Cuando se corta la energía de la red eléctrica, solo debe dar arranque al generador, se encenderá luz Roja de la TTM, y para conectar la energía de este la casa u oficina, simplemente debe girar la palanca a la posición (2) luz ROJA y nada más.
- Cuando regrese la energía de la pública, nuevamente la luz verde de la TTM se encenderá
- Para reconectar la energía de la red publica, solo deberá devolver la misma palanca a la posición inicial (1) luz VERDE, detener el generador y listo.



Eloy Rosales 4567, Quinta Normal
Santiago - Chile

+ 56 2 2682 5087

info@baper.net

www.baper.net